

HYDROMOT N HAPO-13804

Universal-Reinigerkonzentrat für Hochdruck- und Heißwassergeräte

Eigenschaften:

Hydromot N - Konzentrat für starke Verschmutzungen ist:

- ▶ biologisch abbaubar nach OECD-Richtlinie
- ▶ universell einsetzbar
- ▶ schnell wirkend
- ▶ verbessert deutlich die Reinigungsergebnisse

Bei **Hydromot N** werden durch abgestimmte, hochmoderne Tenside problemlos Schmutz, Öl und Fett an Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Baumaschinen entfernt.

Hydromot N wird eingesetzt in Werkstätten, auf Waschplätzen, in Waschanlagen vor der Schaumwäsche. Spezielle Zusätze verhindern sicher die bekannten Ablagerungen und Verstopfungen in HD- und Heißwassergeräten. Biologisch abbaubar nach OECD-Richtlinie. Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 5105.

Anwendung:

Je nach Art der Verschmutzung oder Anwendung kann **Hydromot N** im Verhältnis 1:3 bis 1:40 mit Wasser verdünnt werden. Bei der Verdünnung mit heißem Wasser erreichen Sie eine höhere Reinigungskraft. Bei der laufenden Reinigung mit HD-Geräten genügt eine 1- bis 2%ige Lösung. Zur Planenreinigung sollte **Hydromot N** 1:3 verdünnt aufgetragen werden. Nach kurzer Einwirkzeit abspritzen. Zu Reinigung von Motoren und Chassis, kann **Hydromot N** unverdünnt verwendet werden.

Anwendungsbereich:

Autohäuser:

Motorwäsche, Werkstattboden- und Werkzeugreinigung

Industrie:

Maschinen- und Materialentfettung, Geräte- und Fußbodenreinigung

Landwirtschaft:

Anhänger-, Geräte-, Traktoren- und Maschinenreinigung

Lebensmittelindustrie:

Wand-, Fußboden- und Deckenreinigung

Gefahrenpiktogramme und Signalwort

ACHTUNG!

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.



Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt enthält: Isotridecanol, ethoxiliert (7-14 EO),Decylphosphorsäureester, Kaliumsalz

Art.Nr.: 13804 / pH-Wert: 14